





## 視線制御機能 設定

視線制御機能の設定は、スクリーンキーボードの[設定]キーから行うことができます。

キーボードのアイコンを選択し、[Fn]を選択し、[設定]を選択します。



視線制御機能 設定画面



Typing dwell time : 文字や数字、シンボルを入力するために見続ける時間を調整します。


General dwell time : ファンクションキーや予測変換、カーソルを動かすために見続ける時間を調整します。

Shape-writing : 一文字一文字入力せず、文字を軽く見ることで単語が予測されます。

- ・視線で追ったところがグレーの線で表示されます。




- ・「ey」と目線を動かすと予測候補として「eye」が表示されるので、予測候補の「eye」を見続けることで入力することができます。



Gaze cursor : 目線の位置を赤い点で表示します。

- ・赤い点が自身の視線の場所を示しています。自身の視線と異なるところに赤い点がある場合は、キャリブレーションの設定をし直してください。



以上です。